

Kérjük, hogy használat előtt, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A készüléket kizárólag a használati útmutatóban közölt célokra szabad felhasználni. A készülék más célra való felhasználása nem megengedett. Amennyiben a készüléket nem a rendeltetésnek megfelelően használja, illetve figyelmen kívül hagyja a használati útmutatóban leírtakat, a garancia érvényét veszíti.

Csatlakoztassa a készülék dugóját olyan fali csatlakozóaljzathoz, amelynek feszültsége megegyezik a készülék által felhasznált feszültséggel: 230 V

Sohase nyúljon a készülékhez, amikor az, csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz (csak a kezelőgombokhoz szabad hozzányúlnia).

A készüléket ne használja a szabadban, nyirkos, párás környezetben, fürdőkédben, zuhanyzó közelében, valamint medence mellett.

A készülékhez ne nyúljon vizes kézzel.

Ne kapcsolja be a készüléket, amennyiben annak elektromos vezetéke megsérült.

Ne tároljon illetve ne használjon gyúlékony anyagokat, folyadékokat vagy gázokat a készülék közelében.

Sem kívülről sem pedig belülről ne alakítsa át a készüléket.

Ne tegyen ruhákat, törülközőket vagy hasonló tárgyakat a készülékre száradni.

Ne rázza és ne mozgassa a készüléket, amennyiben annak gyújtószerkezete működésben van, illetve a kikapcsolást követő 3 percen belül.

Gyermek, gyógykezelés alatt álló, ittas állapotban lévő és fizikailag vagy szellemileg korlátozott személyek nem használhatják a készüléket.

A használati útmutató a készülékhez tartozik, ezért gondosan őrizze meg. Amennyiben eladja a készüléket, a használati útmutatót se felejtse el odaadni.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE:

A hőszugárzó készüléket fal mellett, száraz helyen kell elhelyeznie, ügyelve arra, hogy ne érhesse semmilyen nedvesség. Egyenes, kemény felületre helyezze el, lehetőleg ne szőnyegre.

AZ IZZÓ CSERÉJE:

Először is, húzza ki a készüléket a fali csatlakozóaljzathoz!!!

Győződjön meg arról, hogy a készüléket teljesen kihúzta, és arról, hogy az nincs az elektromos hálózathoz csatlakoztatva.

Használat során az izzó rendkívüli módon felforrósodhat, ezért csere előtt hagyja, hogy teljesen lehűljön.

Csavarozza le a (mellékelt ábrán látható) készülék első részén található 2 db. csavart, (1.-es pont) majd emelje le az előlapot (2.-es pont). Ezt követően csavarja ki az elhasznált izzót, majd tegye be az újat!!!

25W/E14-es izzót használjon!

A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI JELLEMZŐI:

Névleges feszültség: 230V~ / 50HZ

Névleges teljesítmény: 1800 W

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE:

1-es gomb:	A	kikapcsolt állapot
	B	ventillátor
	C	I. fokozat-fűtés
	D	II. fokozat-fűtés

A funkciók működtetéséhez a gombot, mindig az óra járásával megegyezően tekerje el!

2-es gomb: THERMOSTAT

Figyelem: A fűtés a thermostat gomb balra történő eltekerésével indul. A kívánt hőmérséklet automata beállításához a gombot jobbra, kattanásig tekerje vissza!

3-as gomb: Fényerő szabályozó.

További teljes műszaki leírás a termék dobozában található!

A termék származási helye: TÁVOL-KELET Forgalmazó: NR VIDEO BT. – 2100 Gödöllő, Bajcsy-Zs. u. 15.